



- ※ 1, 放熱のために必ず制御盤の前面扉を開けて運転してください。
- ※ 2, デジタルオペレータをリモート操作する時は、備え付けの通信ケーブルを使用してください。

記号	変更記事	日付	承認	検図	製図	単位	日付	件名	品名	製番	
△			奥村直	奥村直	大塚		23.08.24	奥村電機株式会社 OKUMURA ELECTRIC CO.,LTD.	75kW 200V インバータ盤	機番	
△							NTS			殿	図名
△										接続図	SHT.NO
△		23.08.24					23.08.24			23.08.24	